



SAITEK

CONTROL

Botonera Táctil con Control de Acceso y Doble Embarque

Puedes descargar el manual por medio del siguiente
link o con el código QR.



Botonera Táctil con Control de Acceso y Doble Embarque.

La Botonera táctil con control de acceso y doble Embarque, está conectada con una placa de control de acceso por tarjetas, la cual cuenta con un menú de configuración el cual permite grabar las tarjetas dependiendo a la puerta de embarque que se desea habilitar (Menú N° 5 Agregar Tarjetas), y un menú de configuración que permite liberar el piso, ya sea permitiendo el acceso por tarjeta o por el teclado de la botonera (Menú N° 14 Administración de pisos).

➤ **Grabar tarjeta en el Control de Acceso.**

Para grabar una tarjeta en el control de acceso de doble embarque, hay que tomar en cuenta una nueva configuración de pisos tanto para el acceso por el embarque A y el acceso por el embarque B, en la tabla N1, se muestra el equivalente del piso en el cual se debería grabar una tarjeta para habilitar el embarque A o B.

Botonera (Piso)	Piso Embarque A	Piso Embarque B
00	01	17
01	02	18
02	03	19
03	04	20
04	05	21
05	06	22
06	07	23
07	08	24
08	09	25
09	10	26
10	11	27
11	12	28
12	13	29
13	14	30

Tabla N1, Configuración de Pisos dependiendo de la puerta de embarque.

Esto quiere decir, que si se desea grabar una llave para el piso 01 y que la habilite el acceso por el embarque A, se debería hacer de la siguiente manera:

1, Ingresar al Menú: existen dos formas de ingresar al menú de programación: por medio de la tarjeta de programación, ó, manteniendo presionado los pulsadores (SUB. Y ENT.) Del control de acceso al momento de encender la placa.

2, Menú 5- Agregar Tarjetas: una vez ingresado al menú de programación, por medios de los pulsadores (BAJ., SUB.), se debe desplazar por el menú hasta llegar al menú N° 5, con el pulsador (ENT.), entrar al menú.

3, Grabar tarjetas: si observamos en la tabla N1, para Botonera (Piso)=01, equivale a Piso Embarque A=02, lo que significa que al grabar la tarjeta en el control de acceso, se debe seleccionar como Piso actual: 02 de esta forma, dicha tarjeta quedara habilitada para el piso 01 con el acceso por la puerta de embarque A.

En el caso contrario, que se desea habilitar el acceso por el embarque B, según la tabla N1, el equivalente Piso Embarque B= 17, lo que significa que al momento de grabar la tarjeta, se debe seleccionar como Piso actual: 17, de esta forma la tarjeta quedara grabada en el piso 01 con el acceso por la puerta de embarque B.

➤ **Configuración del menú N° 14 (Administración de Pisos).**

Para configurar el menú N° 14 (Admin. De pisos), se debe ingresar al menú de configuraciones del control de acceso y seguir los siguientes pasos:

1, Ingresar al Menú: existen dos formas de ingresar al menú de programación: por medio de la tarjeta de programación, ó, manteniendo presionado los pulsadores (SUB. Y ENT.) Del control de acceso al momento de encender la placa.

2, Menú 14- Admin. De Pisos: una vez ingresado al menú de programación, por medios de los pulsadores (BAJ., SUB.), se debe desplazar por el menú hasta llegar al menú N° 14, con el pulsador (ENT.), entrar al menú.

3, Configuración del Menú N°14: en este menú, se muestra como están configurados cada uno de los pisos ya sea por tarjeta o por teclado de la botonera, en el caso de que se desea modificar alguno de los pisos, se tendría que tomar en cuenta la nueva configuración de piso como se muestra en la tabla N1.

Por ejemplo, para deshabilitar el acceso por tarjeta del piso 05 para el embarque B, según la tabla N1, para Botonera (Piso)=05, el equivalente a Piso Embarque B=22, lo que significa que, estando en el menú N° 14, por medio de los pulsadores (BAJ., SUB.), se debe ubicar el piso 22 y al presionar el pulsador (ENT.),de esta forma, se cambiaria el estado del piso con tarjeta a sin tarjeta ((Con-Tar.) a (Sin-Tar.)) y viceversa, quedando así modificada la forma de acceder al piso.